

Produktdatenblatt



Stoppmutterhalter

Allgemeine Hinweise

- Material Halter: Pappel – Sperrholz
- Stoppmutter aus Edelstahl oder verzinkter Stahl

Nutzung

- Der Stoppmutterhalter muss vor Gebrauch vom Kunden zusammgebaut werden. Hier ist auf eine saubere Verklebung zu achten.
- Stopmmuttern können durch wiederholte Nutzung ihre Funktion verlieren. Sollte der Sicherungsring, Klemmteil durch Alterung oder häufigen Gebrauch verschleifen, muss flüssige Schraubensicherung genutzt werden.

Ansonsten droht das Lösen der Verbindung.

Die ordnungsgemäße Funktion ist vom Nutzer zu prüfen und zu überwachen.

Keine Gewährleistung seitens JEMOTEC

Sollten Sie fragen zu einem unserer Produkte haben: info@jemotec.de

Weitere Infos und Kontaktdaten unter www.jemotec.de